らくらく! かんたん設定ガイド

IEEE802.11g 無線LAN USBアダプタ

GW-US54Mini

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version II. L. PHINTERS NW. GWALES AMIL

はじめに

- ●バッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- □ USB延長ケーブル
- □ GW-US54Mini(本製品)
- 安全に関する説明書
- □ CD-ROM
- 保証書

(ドライバ &ユーティリティ、ユーザーズ・マニュアル)

- 差パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。
- 別途ご用意ください。
- USBボートのあるコンピュータ
- ※最新の情報は弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp)をご参照ください。

ブロードバンドルータや無線アクセスポイントのセット アップが済んでいないときは先に済ませてください。

- ※ 無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。 暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れが
- ※ 作業をはじめる前に使用中のアプリケーション (ワーブロソフトウェアや メールソフトウェアなど) はすべて終了してください。
- ※ セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または 一時的にアンインストールしてください。詳細は、セキュリティソフト ウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※ Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユー ザ名でログオンしてください。
- ※ Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」 またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ※ Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

らくらく!かんたん設定ガイドの記号

0	クリック	0	キーボードを使用して 入力します。
0	ダブルクリック	9	確認します。
0	右クリック	\$	設定する順番



ドライバとユーティリティのインストール



まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。



コンビュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

「らくらく」音声ガイダンス」が表示されます。

※表示されないときは

ダブルクリックします。

① マイコンピュータを ② CD/DVD-ROMドライブを ③ [AutoLoader.exe] を



[ドライバインストール] をクリック します。



インストールがほじまります。 っこの作業には質分がかることがあります。



「お手元に用意した無線LANアダプタを パソコンのUSBボートに取り付けてくだ さい。」が表示されます。





本製品をコンピュータのUSBボート へ挿し込みます。

無線LANアダプタが取り付けられました。 手を触れずに、もうしばらくお待ちください。」 が表示されます。



「インストールが終わりました。」 が表示されます。






[終了する]をクリックします。

用Windows 98SEのときはOSのCD-HOMを要求 されることがあります。 OSOCD-ROMを入れて画面の指示に従ってくだ



CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブから取り出します。

これでインストールは終わりです。続けて「シ」へ進んでください。





無線LANを調べる

無線LAN接続をするには接続先のアクセスポイントと同じ設定にする必要があります。 以下の表をもとにして、お使いのアクセスポイントの設定内容を確認してください。

	名称	アクセスポイントの設定内容
(4)	SSID	
(00)	中一長	
W.	キーのインデックス	
15	キーフォーマット	
040	ネットワークキー	


デアクセスボイントの設定内容を確認する方法は、アクセスボイント衝のマニュアルを参照してください。

ご注意!!

用線LAN接続時には、必ず語号化を設定してください。 組号化を無効に設定すると。無線LANの通信を傍受、不正利用されることがあります。 また、情報調えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウィルス配布やDoS攻撃の闘み台 などかおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。 お緊切の利益を守るためにも、前号化は必ず決定してください。



本製品の設定



ここではWEPの設定を例に説明します。WPAでの設定に関しては、CD-ROM内のユーザーズ・ マニュアルを参照してください。



システムトレイの [プラネックス GW-US54Mini Utility] をダブルクリックし ます。



※システムトレイにアイコンが表示されていないときは、 「スタート」→「すべてのプログラム」(または「プログラム」) + PLANEX GW-USSAMIN SAMbps Wireless Min USB Denglet → PLANEX GW-USSAMini Utility をクリックし



① [更新]をクリックします。

※ モードがアクセスポイントモードの場合、クライアント モードに変更後(更新)ポタンをクリックします。

②「ネットワーク名」から表の(イ) と同じネットワーク名のアクセス ポイントを選び、ダブルクリックし ます。



表示されないときは・・・・


①(更新)をクリックします。

DSSIDが職べいされている可能性があります。

アクセスポイントの投定を確認後、SSIDが限べいされているときの



「いいえ」をクリックします。





変更をクリックします。





①キー長に(ロ)と同じ設定内容を選び ます。

- ②キーのインデックスに(ハ)と同じ般 定内容を選びます。
- ③キーフォーマットに(二)と同じ設定内 容を選びます。
- (4)ネットワークキーに(ホ)と同じ設定内 容を入力します。
- ⑤ [適用]をクリックします。
- ⑥[X]をクリックし、画面を閉じます。





「接続ステータス」に「アクセスポイン トに接続」の表示を確認します。



1-APPRILL

F deliverage of the late of th

-1-D

以上で設定は完了です。

ご注意!!

「接続ステータス」に「アクセスボイントに接続」以外が表示されたときは、接続が完了して いません。設定を確認して再度 🕦 - 📵 をやり直してください。



接続の確認



WEBブラウザを起動します。




アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力しくEnter>キーを 押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。



ホームページが表示されることを確認してください。



WEBブラウザを終了します。





に制達いがないか再度確認してください。

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお聞い合わせください。 豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

http://www.planex.co.jp/support/techform/ [受付:24時間]



〈電話〉

サボートダイヤル:0570-064-707

[受付:月~金曜日、10~12時、13~17時] *抱禁日および弊社指定の体業日を除く



(FAX)

ファクス番号:0570-088-194

[受付:24時間]

(問い合わせ前のお願い)

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- ○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Maなど)
- ○ご使用のネットワークの環境(目線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ○ご質問内容(現在の状態、症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその腎臓を書きとあてください)

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ■リリナマラン、ミケールーフ military in numerical production (1) エマラン、ミバールー(方体よう)での11回作権です。
- ●Works at a University in Two lead Concenters () 集化とは、4のと見を確認される場合
- ●十四回 司献されていたかり方。更い方は春りで前悔さんとは収録等です。 ●ご子をごとなり前にからしなけれたテートというな思さいかい。このないに作品により、